



Bedienungsanleitung

Sicherung: Die Sicherung befindet sich auf der rechten Seite vor dem Abzugbügel. Bei vertikaler Stellung des Sicherungsflügels (Spitze des Flügels zeigt auf weißen Punkt) ist die Waffe gesichert. Bei horizontaler Stellung des Sicherungsflügels (Spitze des Flügels zeigt auf roten Punkt) ist die Waffe entsichert.

Beim Gebrauch der Waffe ist das gefüllte Magazin in das Gewehr einzusetzen. Verschluß der Waffe durch Spanngriff bis zum Anschlag nach hinten ziehen und loslassen (Vorwärtsbewegung des Verschlusses muß durch den Federdruck bewerkstelligt werden). Entsichern und abziehen.

Bei leergeschossenem Magazin bleibt der Verschluß offen. Das Magazin kann nach Eindrücken des Magazinhalters (an der rechten Seite vor dem Abzugbügel) entfernt werden. Beim Entfernen des Magazines schnellt der Verschluß der Waffe nach vorn.

Beim Verschießen von 8 mm K Platz- und Gaspatronen bewirken die stark auftretenden Verschmutzungen u.U. hohe Reibungswiderstände im Magazin. Dies kann zu Transportschwierigkeiten im Magazin und zu Zuführstörungen führen. Es ist deshalb erforderlich, das Patronenlager der Waffe sowie das Magazin innen öfters zu reinigen und mit Waffenöl stark einzuölen.

Demontage der Waffe

Linsen-Schraube am Handschutzhalter lösen, Schraube am Schaft entfernen, Handschutzhalter nach vorn schieben, Handschutz abheben;

System aus Schaft entnehmen;

Beide Stifte ausschlagen, Senkschraube entfernen;

Gehäuseoberteil abheben (mit Zeigefinger Verschluß nach unten drücken), Spannstange, Verschlußfeder und Federstange nach vorn entfernen;

Federlager anheben und Schlagfeder, Schlagstück mit Kammer nach hinten entnehmen.

Technische Daten

System:

Selbstlader mit Masseverschluß, Kal. 8 mm K

Lauflänge:

450 mm

Visier:

Lochvisier

Visierlänge:

530 mm

Schaft:

mit Handschutz, Buche gebeizt, Riemenbügel

Magazin:

für 3 und 7 Patronen

Flügelsicherung:

an der rechten Seite des Abzugbügels

Gesamtlänge:

900 mm

Gesamtgewicht:

2,55 kg

Technische Änderungen vorbehalten.